

VERLEGEHINWEISE

1



Versetzte Verlegung mit Mörtel und 2 mm Abstandshaltern

4



Sorgfältiges Verfugen, dabei darauf achten, die erhabenen Teile zu füllen. Die patentierte Technologie ermöglicht eine einfache Haftung des Fugenmörtels.

2



Verlegung de Materials vor dem Verfugen

5



Bevor der Fugenmörtel trocken ist, beginnen Sie die Reinigungsoperation mit einer Querbewegung (um ein übermäßiges Entfernen des Mörtels zu vermeiden).

3



Vorbereitung des Fugenmörtels:
75 % zementhaltig + 25 % Quarzpulver

Farbe für Fugen

Quarzite Gris	Quarzite Multicolore	Quarzite Terre	Quarzite Noir
n°110	n°110	n°110	n°110

6



Endresultat